TOUS LES BRANCHEMENTS (EAU, ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE) QUI VONT DU RÉSEAU DE L'ENTREPRISE À LA MACHINE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LE CLIENT ET SERONT À LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT POUR TOUT TUYAU, LIGNE ET RACCORD NÉCESSAIRE

Veuillez confirmer que les travaux relevant de votre compétence énumérés ci-dessous ont bien été réalisés

	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	**Tension de câble triphasé 400 V 50 HZ sans neutre, absorption 34 Amp.** **Variations de tension maximales +/- 5%**
	RACCORDEMENT D'EAU **PRÉVOIR DES REJETS**	**Dans le cas de bacs optionnels avec pompe, l'eau extérieure n'est pas nécessaire.** **Eau externe: quantité requise, 100 Lt / min, pression 2/3 bar** **Afin de maintenir les composants de la machine en contact avec l'eau de traitement en excellent état, il est nécessaire que l'eau respecte les caractéristiques indiquées ci-dessous:** **- Indice d'agression = 11-12** **- Conductivité électrique ne dépassant pas 1500 microS / cm** **- Turpidité n'excédant pas 300 mg / l Si02** **- Chlorures n'excédant pas 300 mg / Attention à l'utilisation de polyélectrolytes (floculants)** **Nous conseillons au client de demander la composition chimique du floculant pour vérifier qu'il n'y a pas de chlorure de sodium present/** **Eau interne: quantité requise6/lt/min (propre) pression 2/5 bar** **De l'eau de ville ou de l'eau ayant les mêmes caractéristiques doit être utilisée (dans le cas de l'utilisation d'un système centralisé de récupération des eaux de traitement).** **Afin de maintenir un excellent état de conservation des composants, il est nécessaire que l'eau respecte les caractéristiques indiquées ci-dessous: ne pas utiliser d'eau avec des particules solides d'une granulométrie supérieure à 25 microns** **- Indice d'agression = 11-12** **- Conductivité électrique ne dépassant pas 1500 microS / cm** **- Turpidité n'excédant pas 30 mg / l Si02**

BRANCHEMENT PNEUMATIQUE

Quantité d'air requise 200 Lt / min
Pression 8 bar
Un compresseur d'une capacité de réservoir de 300 litres est nécessaire
La présence de dispositifs de traitement de l'air est nécessaire pour éviter la formation de condensation à l'intérieur du système pneumatique (sécheur).

IMPORTANT

Connexion PC avec la CNC via une carte réseau intégrée dans le PC avec des adresses statiques.

Pour connecter le PC de la machine au PC de bureau ou pour une assistance à distance, équipez-vous d'un adaptateur USB-ETHERNET et apportez le câble ETHERNET à la machine, ou USB-Wireles si un réseau WI-FI est disponible.

Pour connaître les exigences minimales du PC-office sur lequel installer une version du logiciel, reportez-vous au site Web SOFTWARE HOUSE www.ddxgroup.com, sélectionnez le produit (easy stone / easy glass) cliquez sur le lien «exigences».



IMPORTANT

Pour assurer une installation adéquate et une assistance technique ultérieure en mode à distance, il est obligatoire de connecter la machine au réseau interne

Un chariot élévateur est nécessaire (capacité 4200 kg - longueur des fourches 220 cm) et du personnel compétent et autorisé pour la manipulation et le positionnement de la machine.

pour manipulation avec élingues