



Branchement de l'eau propre à votre circuit à la charge du client par un plombier(qui est à vissé Femelle 3")





Le tuyau de raccordement du surpresseur aux pompes est fourni par TARRINI (attention il n'y a pas de vanne de fermeture si besoin, la modification et la vanne est à la charge du client par un plombier)



Les raccordements avec les tuyaux jaunes sont fournis par TURRINI qui permet de brancher la pompe immergée de la fosse inox au système et de la pompe de boue à l'ensachage dans les sacs ainsi que la récolte de l'égouttoir à l'évacuation dans la fosse inox.



Le tuyau de sorti d'eau propre des pompes en 3" vers l'installation de l'atelier avec le BI PASSE, la fourniture et les raccordements sont à la charge du client par un plombier

